## ARRÊT PROLONGÉ DES CHARIOTS PRÉSERVEZ VOS BATTERIES



## BATTERIE LITHIUM-ION

En cas d'inactivité prolongée d'un chariot électrique au delà de quelques jours, il est absolument nécessaire de mettre en place les mesures suivantes afin de préserver la ou les batterie(s) associée(s) à l'appareil :

- Charger la batterie à 100%.
- Déconnecter la prise chargeur de la batterie :
  - Si la batterie est dans la machine, **ne pas rebrancher** la prise batterie au chariot.
  - Dans le cas d'un chargeur incorporé au chariot, débrancher la prise secteur.
- Dans le cas d'une batterie type cassette extractible (exemple BT Tyro LHE130), la sortir du chariot pour la recharger. Après recharge, la déconnecter du chargeur et ne pas la replacer dans la machine.
- Répéter ces opérations toutes les 4 semaines (Recharge / Déconnexion).
- Déconnecter tout équipement électrique alimenté en permanence par la batterie hors coupure circuit chariot. Par exemple : terminal informatique câblé en direct.





Contactez-nous au 06 08 36 15 17







## ARRÊT PROLONGÉ DES CHARIOTS PRÉSERVEZ VOS BATTERIES



## BATTERIE PLOMB\* OU GEL

En cas d'inactivité prolongée d'un chariot électrique au delà de quelques jours, il est absolument nécessaire de mettre en place les mesures suivantes afin de préserver la ou les batterie(s) associée(s) à l'appareil :

- Charger la batterie à 100%. Ne pas oublier les batteries supplémentaires dans le cas de permutation.
- Déconnecter la prise chargeur de la batterie :
  - Si la batterie est dans la machine, ne pas rebrancher la prise batterie au chariot.
  - Dans le cas d'un chargeur incorporé au chariot, débrancher la prise secteur.
- Effectuer les opérations d'entretien en fin de charge. Par exemple : remise en eau des éléments si elle est nécessaire.
- Répéter ces opérations toutes les 4 semaines (Recharge / Déconnexion / Vérification-Entretien).
- Déconnecter tout équipement électrique alimenté en permanence par la batterie hors coupure circuit chariot. Par exemple : terminal informatique câblé en direct.

\*toute technologie au plomb (plomb ouvert, brassage, sans entretien, plomb pur, ...)



Contactez-nous au 06 08 36 15 17





